
Poteaux, Fondations	Charges ponctuelles en kN


## 6- Exemple

## Exemple:


On cherche à déterminé la charge appliquée sur la fondation S1 située sous le poteau P3.




1) On détermine le schéma mécanique de la poutre Po2 (schéma incomplet) :




2) On détermine la « largeur de reprise » Largeur de reprise : c'est la largeur de plancher que reprend la poutre. Cette largeur est perpendiculaire à la longueur de la poutre.



3) On calcul les charges permanentes : G et les charges d'exploitation : Q appliquées à la poutre :






G = 19,88 KN/mQ = 10,75 KN/m

4) On calcul le chargement réparti P appliqué à la poutre : En général P est coefficienté (calcul à l'ELU)

$$P = 1,35G + 1,5Q$$

P = 1,35x19,88 + 1,5x10,75 = 42,96 KN/m

5) On complète le schéma mécanique de la poutre Po2 :




6) On détermine les réactions d'appui :
R3 = R4 = PL/2 = 85,92KN

R3 = 85,92KN

Chargement en tête de poteau

- 7) On calcul le poids du poteau :
  Poids propre du poteau = 0,30 x 0,30 x 2,50mht x 25KN/m³ = 5,63 KN
- 8) On en déduit la charge en tête de semelle :



Charge en tête de semelle = R3 + P.P. poteau = 85,92 + 5,63 = 91,55KN

Charge en tête de semelle = 91,55KN